



CORTADORA DE FIAMBRES GC: CÓMO LIMPIAR



Antes de comenzar a limpiar, asegúrese de que la Cortadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación.

El carro tiene que estar completamente cerrado con la perilla de índice en cero.

NO use productos abrasivos o corrosivos y NO ponga los componentes en el lavavajillas.

Para una limpieza correcta solo necesita un **detergente suave** y un paño suave humedecido en agua tibia.
Seque con un paño antes de volver a armar.

Aquí algunos consejos sobre la limpieza de nuestras cortadoras profesionales **Sammic**


LIMPIEZA DEL CARRO



1. Retirarlo para una limpieza profunda.



2. Levante el carro y retírelo.




3.



4.

LIMPIEZA DE LA PLACA DE APOYO



Posicione la placa completamente cerrada (perilla índice en posición cero), frote y limpie la mesa comenzando en la cuchilla y tirando hacia usted. ¡Nunca haga lo contrario! Siempre recuerde secar.

LIMPIEZA DEL DEFLECTOR



Desenrosque el deflector y retírelo. Límpielo y también limpie la parte de la cortadora que expuso quitando el deflector y el área de recolección de rebanadas. Seque con un paño antes de volver a armar.

LIMPIEZA DE LA CUCHILLA Y DEL PROTECTOR DE CUCHILLA

Afije la perilla detrás de la cortadora para quitar la cubierta de la cuchilla.

