

# Procedimiento de descalcificación serie B HW (Sistema de agua caliente)

**1.**

**LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

**2.**

**Disuelva 100 gramos de Renegite en 1 l de agua templada (aprox. 40 °C).  
Remueva la solución descalcificadora, para que el agente se disuelva bien.**

**3.**

**Código PIN: Pulse 1x K, 3x N (↑↑↑), 1x M (↓) y 1x N (↑).**

**4.**

**Pulse la tecla 'M'.**

**5.**

**Pulse la tecla 'M'.**

**6.**

**Pulse la tecla 'M'.**

**7.**





**Pulse la tecla 'G' para iniciar el programa de descalcificación.**

**8.**

**Pulse la tecla 'L' para confirmar.**


**9.**

**El símbolo de descalcificación parpadea. Se escucha una señal sonora y los bloques de nivel parpadean.**






19.



*Espere 5 minutos para que actúe la solución Renegite.*

20.



*El calentador de agua está lleno.*

21.



*Leeg de heetwaterketel via de aftapkraan.*

22.



*Tire del conducto de desbordamiento hacia arriba por el manguito corto para vaciar completamente el hervidor. (¡Grifo abierto!).*

23.




*El hervidor de agua está vacío. Pulse la tecla 'L'. (¡Cierre el grifo!)*

24.




*Vierta agua caliente en el hervidor de agua justo por encima del borde marcado por la cal (esto acelera el proceso de descalcificación).*

25.




*El hervidor de agua caliente se llena con agua y se calienta. Esto lleva algún tiempo.*

26.







*El calentador de agua está lleno.*

27.




*Vacíe el hervidor de agua mediante el grifo.*






37.




El hervidor de agua calient se llena con agua y se calienta. Esto lleva algún tiempo.

38.



El calentador de agua está lleno.

39.




Vacíe el hervidor de agua mediante el grifo.

40.




Tire del conducto de desbordamiento hacia arriba por el manguito corto para vaciar completamente el hervidor. (¡Grifo abierto!).

41.




El hervidor de agua está vacío. Pulse la tecla 'L'. (¡Cierre el grifo!)

42.




La pantalla muestra la lectura del contador.

43.



La lectura del contador se restablece automáticamente a cero.

44.



El programa de descalcificación se ha cerrado. La pantalla muestra el menú del usuario.

Nota:  
Referencia modelo B5 L/R